Instructions for use

Vari-Flex® with EVO

Product Number: VFXEyxxzs(BR) & VFPEyxxzs(BR)

ÖSSUR®

Life Without Limitations®

..... 3

EN Instructions for use..... 5
DE Gebrauchsanweisung..... 7
FR Notice d'utilisation..... 9
ES Instrucciones para el uso..... 11
IT Istruzioni per l'uso..... 13
NO Bruksanvisning..... 15
DA Brugsanvisning..... 17
SV Bruksanvisning..... 19
EL Οδηγίες χρήσης..... 21
NL Gebruiksaanwijzing..... 24
PT Instruções de Utilização..... 26
JA 取扱説明書..... 28
ZH 中文说明书"..... 30
KO 사용 설명서..... 32

EN - Caution: Össur products and components are designed and tested to ISO 10328. Compatibility and compliance with this standard is achieved only when Össur products and components are used with other recommended Össur or authorized components. If un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a prosthesis at any time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

DE- Zur Beachtung: Produkte und Bauteile der Firma Össur sind gemäß ISO 10328 entwickelt und getestet. Kompatibilität und Entsprechung gegenüber dieser Norm wird nur erreicht, wenn Produkte und Bauteile der Firma Össur mit anderen empfohlenen Produkten oder ausdrücklich damit kompatiblen Bauteilen verwendet werden. Wird an einem Konstruktionsteil einer Prothese eine unübliche Bewegung oder übermäßiger Produktverschleiß festgestellt, so ist der Patient anzuweisen, das Produkt nicht weiter zu verwenden und Rücksprache mit seinem Arzt oder Orthopädietechniker zu halten. Zur Beachtung: Dieses Produkt ist für die Anwendung bei ein und demselben Patienten vorgesehen und geprüft. Der Einsatz für mehrere Patienten wird nicht empfohlen. Wenn beim Tragen dieses Produkts Probleme auftreten, sofort den Arzt verständigen.

FR- Attention: Les produits et composants Össur sont conçus et testés selon la norme ISO 10328. Compatibilité et le respect de cette norme ne sont obtenus que lorsque des produits et composants Össur sont utilisés avec d'autres composants recommandés par Össur ou autorisés. En cas de mouvement inhabituel ou d'usure de la partie structurelle d'une prothèse, le patient doit immédiatement arrêter de l'utiliser et consulter son spécialiste clinique. Attention: Ce produit a été conçu et testé pour être utilisé par un patient unique et n'est pas préconisé pour être utilisé par plusieurs patients. En cas de problème lors de l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement un professionnel de santé.

ES- Atención: Los productos y componentes Össur están deseñados y probados según ISO 10328. La compatibilidad y conformidad con este estándar se obtiene sólo si los productos y componentes Össur se utilizan con otros componentes recomendados o autorizados por Össur. Si en cualquier momento se detecta un desplazamiento o desgaste del producto en la estructura de una prótesis, se debe dar instruciones al paciente para cesar de inmediato el uso del dispositivo y que consulte a su esp ecialista clínico. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su especialista clínico.

IT- Avvertenza: I prodotti ed i componenti Össur sono stati progettati e collaudati conformente alle norme ISO 10328. La compatibilità e la conformità a tali norme sono garantite solamente se i prodotti ed I componenti Össur sono utilizzati in combinazione con altri componenti Össur consigliati o altri prodotti autorizzati. Qualora una porzione strutturale della protesi mostri segni di usura anche meccanica, informare l'utente di sospendere immediatamente l'uso della protesi e di consultare il proprio medico specialista. Avvertenza: Questo prodotto è stato progettato e collaudato per essere utilizzato per un singolo paziente e se ne sconsiglia l'impiego per più pazienti. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, contattare immediatamente il medico di fiducia.

DA- Forsigtig: Össur produkter og -komponenter er udviklet og afprøvet i henhold til ISO 10328 standarden. Kompatibilitet og overensstemmelse med denne standard opnås kun, når Össur produkter og -komponenter anvendes med andre anbefalede Össur komponenter eller andre godkendte komponenter. Hvis der når som helst konstateres en usædvanlig bevægelse eller slitage af produktet i en strukturel del af protesen, skal patienten instrueres til omgående at holde op med at anvende den pågældende protese og kontakte den behandlende kliniske specialist. Forsigtig: Dette produkt er beregnet og afprøvet til at blive brugt af én patient. Det frarådes at bruge produktet til flere patienter. Kontakt din fysioterapeut eller læge, hvis der opstår problemer i forbindelse med anvendelsen af dette produkt.

SV- Var försiktig! Össur-produkter och -komponenter har konstruerats och testats så att de uppfyller kraven i ISO 10328. Kraven i denna standard uppfylls endast när Össur-produkter och –komponenter används med andra rekommenderade Össur-produkter eller andra godkända komponenter. Patienten ska instrueras att omedelbart avbryta användningen av produkten och rådgöra med sin kliniska specialist om han/hon upptäcker en ovanlig rörelse eller slitage på någon av protesens konstruktionsdelar. Var försiktig: Produkten har utformats och testats baserat på användning av en enskild patient och rekommenderas inte för användning av flera patienter. Om det skulle uppstå problem vid användning av produkten ska du omedelbart kontakta din läkare.

NL- Opgelet: Össur producten en onderdelen zijn ontworpen en getest volgens ISO 10328. Compatibiliteit en naleving van deze norm wordt alleen verkregen wanneer Össur producten en onderdelen met andere aanbevolen Össur producten of goedgekeurde onderdelen worden gebruikt. Als de patiënt abnormale beweging of slijtage van een structureel onderdeel van de prothese ontdekt, moet hij/zij het gebruik van het product onmiddellijk staken en contact opnemen met zijn/haar klinisch specialist. Dit product is ontworpen en getest voor eenmalig gebruik. Hergebruik van dit product wordt afgeraden. Neem bij problemen met dit product contact op met uw medische zorgverlener.

PT- Atenção: Os produtos e componentes da Össur são fabricados e testados de acordo com as normas ISO 10328. A compatibilidade e a conformidade com estas normas apenas são alcançadas se os produtos e componentes da Össur forem utilizados com outras peças recomendadas ou autorizadas pela Össur. Caso seja detectado um movimento pouco habitual ou desgaste do produto na estrutura de uma prótese em qualquer momento, o paciente deve ser instruído a suspender de imediato a utilização do dispositivo e consultar o seu especialista clínico. Este produto foi fabricado e testado com base na utilização por um único paciente e não está recomendado para utilização em múltiplos pacientes. Caso ocorra algum problema com a utilização deste produto, entre imediatamente em contacto com o seu especialista clínico.

日本語 注意：オズール製品はISO10328に準拠するよう設計され、検査されています。この規格の適合性及び準拠性は、オズール製品が他のオズール製品またはISO10328に準拠した製品と共に使用された場合にのみ有効です。装具の構造部品に異常な動作や摩耗がみられたときはいつでも、装具の使用を直ちに中止し、かかりつけの医師や臨床専門家に連絡するよう患者に指示してください。 本品は患者1人のみの使用を想定して設計ならびに試験されています。複数の患者に使い回ししないようにしてください。本品の使用に伴って問題が発生したときは、直ちにかかりつけの医師や医療従事者に連絡してください。

中文 – 注意： Össur 产品和部件系依据 ISO 10328 标准设计和测试。Össur 产品和部件只有在与推荐的 Össur 部件或经过认可的部件一起使用时才能保证与此标准兼容，并符合此标准的要求。任何时候如果发现假体的结构部件出现不正常的移位或磨损，应立即告知患者停止使用本设备并咨询其临床医生。本产品经过设计和测试，供单个患者使用，不推荐用于多个患者。如果您在使用本产品时出现任何问题，请立即联系您的医生。



Bench Alignment




C


D
1


E


F
Insertion


G
Removal

VARI-FLEX® FOOT SYSTEM (Figure A)
- Minimal Clearance 152mm-164mm (6“– 6-1/2“)
- Maximum weight 166 kg (365 lbs)
- Available in sizes 22-30 cm

BENCH ALIGNMENT (Figure B)
- Fit foot with selected cover.
- Adjust to appropriate heel height (using the shoe).
- Introduce appropriate socket angles flexion/ extension and abduction/adduction.
- Divide the foot cover into 3 equal portions.
- The load line should fall at the junction of the posterior and the middle third portions as shown in figure B
- The 1/3 position is marked on the inside wall of the foot cover

DYNAMIC ALIGNMENT
The heel stores energy after initial contact, slowly releasing it at midstance. The forward momentum generated by this action results in the toe being loaded for optimum energy release at terminal stance. The heel to toe action can be influenced by:
- A-P positioning of foot
- Dorsi-Plantarflexion
- Heel Stiffness

HEEL STIFFNESS
I Heel too soft
Symptoms
- Foot will come to flat position too early (amputee feels he/she is sinking into a hole).
- Extra energy is required to climb up over the toe.
- Toe will feel too stiff
- Knee may hyperextend.

Actions
- Add polyurethane heel wedge
- Shift socket anterior (anterior or foot posterior).

II Heel too hard
Symptoms
- Rapid heel to toe movement.
- At initial contact the amputee has poor control of his prosthesis.
- Minimal energy return feeling.
- Knee may become unstable.

Actions
- Replace heel wedge with a smaller one.
- Shift socket posterior (or foot anterior).

HEEL WEDGES (Figure C)
A wedge can influence the heel to toe function. Start altering the heel resistance to improve foot response by adding a heel wedge. The small, medium and large wedges can be interchanged to customize the stiffness and achieve the desired functional characteristics.

I Temporary Wedge Placement
- Cut the wedge to the width of the foot module
- Roughen the upper and lower surface of the wedge with abrasive paper.
- Place the wedge in the angle of heel and foot module
- Secure in position with tape wrapped around the foot module

(Figure D).

II Permanent Wedge Placement

- Apply adhesive on the lower side of the wedge only **(1)**.
- Locate in the foot/heel junction and position before adhesive sets.
- For split toe feet install the heel wedge then remove a thin slice in the middle by cutting with a sharp knife through the split in the carbon foot module **(Figure E)**.

Instant adhesive is necessary to bond the urethane heel wedge. The adhesive cures in 15-20 seconds.

HEEL ASSEMBLY

If it is necessary to replace the heel component use Loctite 410 and torque to following specifications:

CATEGORY	BOLT SIZE	HEEL BOLT TORQUE
1-6	1/4“	14 Nm (10ft-lbs)
7-9	5/16“	28 Nm (21ft-lbs)

HEEL DIVIDER

The heel divider should be placed in the last third of the splitted heel part. To secure its position a drop of instant adhesive can be used on one side.

BOLT ASSEMBLY

To attach pyramid, thread each bolt through washer and foot module into pyramid. Place friction pad between foot and pyramid. Apply Loctite 410 andtorque to the following:

Part Number: CM130244

Cat.	Bolt Size	Length	Torque
1-6	M8	25mm	22Nm (16ft-lbs)

Part Number: CM130222

Cat.	Bolt Size	Length	Torque
7-9	M10	30mm	34Nm (25ft-lbs)

BOLT CAP REMOVAL

If it is necessary to remove the bolt cap locate the foot module/bolt cap junction and use a sharp knife to separate.

FLEX-FOOT SOCK WITH EVO

The toe end of the sock is divided by a thread and fits within the toe split. Upon fitting the sock, hold the top of the toe thread and slide the sock into the toe split. The thread of the sock should rest on top of foot module and not underneath the toe split. The sock should be loose from the heel area and secured proximally with the cable tie provided.

SHOE HORN (Figure F&G)

When removing and installing the cover use shoehorn to avoid damage to foot or cover.

DEUTSCH

VARI-FLEX® FUSSSYSTEM (Abbildung A)
- Mindestbauhöhe: 152mm-164mm (6“– 6-1/2“)
- Gewichtsgrenze: 166 kg
- Erhältlich in den Größen: 22 – 30 cm

STATISCHER AUFBAU (Abbildung B)
- Passen Sie dem Fuß die passende Fußkosmetik an.
- Stellen Sie die entsprechende Absatzhöhe ein (mit Hilfe des Schuhs).
- Richten Sie die geeigneten Schaftwinkel für Flexion/Extension und Abduktion/Adduktion ein.
- Teilen Sie die Fußkosmetik der Länge nach in 3 gleiche Abschnitte ein.
- Die Lastlinie sollte sich mit der Trennlinie zwischen dem hinteren und dem mittleren Drittel decken, wie in Abbildung B dargestellt.
- Die 1/3-Position ist auf der Innenwand der Fußkosmetik markiert.

DYNAMISCHE AUSRICHTUNG
Beim Fersenauftritt speichert der Absatz die Energie, gibt sie dann allmählich wieder frei, um damit die tibiale Progression über die ganze Abrollphase hinweg zu unterstützen. Die dadurch entstandene Vorwärtsdynamik führt zu einer Belastung der Zehe, die eine optimale Energiefreigabe am Ende des Abrollvorgangs ermöglicht. Die Abrollphase kann durch die folgenden Faktoren beeinflusst werden:
- A-P Positionierung des Fußes
- Dorsal-Plantarflexion
- Absatzsteifheit

ABSATZSHÄRTE
I Der Absatz ist zu weich.
Symptome
- Der Fuß liegt zu früh flach auf (der Prothesenträger hat das Gefühl, in einem Loch zu versinken).
- Zusätzliche Energie wird benötigt, um über die Zehe zu steigen.
- Die Zehe fühlt sich zu steif an.
- Das Knie kann überstrecken.

Was zu tun ist:
- Fügen Sie einen Fersenkeil aus Polyurethan ein.
- Verlagern Sie den Schaft nach vorn (oder den Fuß nach hinten).

II Der Absatz ist zu steif.
Symptome
- Zu schnelle Abrollbewegung
- Beim Fersenauftritt hat der Prothesenträger nur unzureichende Kontrolle über seine Prothese.
- Gefühl minimaler Energierückgabe
- Das Knie kann instabil werden.

Was zu tun ist:
- Ersetzen Sie den vorhandenen Fersenkeil durch einen kleineren.
- Verlagern Sie den Schaft nach hinten oder den Fuß nach vorn.

FERSENKEILE (Abbildung C)
Ein Fersenkeil kann die Abrollfunktion des Fußes beeinflussen. Beginnen Sie damit, den Absatzwiderstand zu verändern, um die Energierückgabe des Fußes zu verbessern, indem Sie einen Fersenkeil hinzufügen. Die Keile in den Größen Small, Medium und Large können gegeneinander ausgetauscht werden, um die Steifheit zu regulieren und andere gewünschte Funktionsmerkmale zu erhalten.

I. Provisorische Keilbefestigung

- Schneiden Sie den Keil passend auf die Breite des Fußmoduls zu.
- Rauen Sie die Ober- und Unterseite des Keils mit Schmirgelpapier an.
- Positionieren Sie den Keil in den Winkel zwischen Ferse und Fußmodul.
- Fixieren Sie den Keil mit einem um das Fußmodul gewickelten Klebeband (**Abbildung D)**.

II. Permanente Keilbefestigung

- Geben Sie nur auf die untere Seite des Keils Klebstoff (1).
- Platzieren Sie den Keil zwischen Fuß und Ferse, bevor der Klebstoff hart wird.
- Bei Fußmodulen mit Split Toe wird der Fersenkeil zunächst eingesetzt. Danach wird in der Mitte eine dünne Spalte entfernt, indem mit einem scharfen Messer in den Schlitz im Karbon-Fußmodulen geschnitten wird **(Abbildung E)**.

Um den Fersenkeil aus Urethan zu sichern, wird Sekundenkleber benötigt. Der Kleber ist in 15-20 Sekunden ausgehärtet.

ABSATZAUFBAU

Wenn Absatz oder Absatzbauteile ausgetauscht werden müssen, verwenden Sie Loctite 410 und drehen Sie nach den folgenden Angaben fest:

KATEGORIE	SCHRAUBENLÄNGE	DREHMOMENT FÜR ABSATZSCHRAUBEN
1-6	1/4“	14 Nm
7-9	5/16“	28 Nm

ABSATZTRENNUNG

Der Absatztrenner sollte im hinteren Teil des gesplitteten Absatzbereiches positioniert werden. Zur Sicherung kann ein Tropfen Sekundenkleber auf einer Seite verwendet werden.

SCHRAUBENZUSAMMENBAU

Zur Befestigung der Pyramide jede Schraube durch die Unterlegscheibe und das Fußmodul in die Pyramide einschrauben. Die Polsterung zwischen Fuß und Pyramide anordnen. Loctite 410 auftragen und mit den folgenden Drehmomenten festdrehen.

Art.-Nr.: CM130244

Kat.	Schraubengröße	Länge	Drehmoment
1-6	M8	25 mm	22 Nm

Art.-Nr.: CM130222

Kat.	Schraubengröße	Länge	Drehmoment
7-9	M10	30 mm	34 Nm

ENTFERNEN DER SCHRAUBENKAPPE

Wenn die Schraubenkappe entfernt werden muss, setzen Sie ein scharfes Messer an der Übergangsstelle zwischen Fußmodul und Schraubenkappe an.

FLEX-FOOT-SOCKE MIT EVO

Beim Anziehen der Socke darauf achten, dass die Naht im Zehenbereich nicht unter sondern über dem Fußmodul positioniert wird.Die Socke sollte im Absatzbereich locker sitzen und proximal mit dem beiliegenden Kabelbinder gesichert werden.

SCHUHLÖFFEL (Abbildung F&G)

Benutzen Sie einen Schuhlöffel beim Entfernen oder Einsetzen der Kosmetik, um Beschädigungen von Fuß oder Kosmetik zu verhindern.

LE PIED VARI-FLEX® (Figure A)
- Hauteur minimum 152 mm à 164 mm selon la longueur du pied
- Poids maximum du patient 166 kg
- Disponible en longueurs 22 à 30 cm

ALIGNEMENT DE BASE (Figure B)
- Recouvrir le pied de son cosmétique.
- Régler la hauteur du talon (en utilisant la chaussure de préférence).
- Aligner l'emboîture en flexion/extension et adduction/abduction.
- Diviser la longueur du pied en 3 parties égales.
- La ligne de charge doit passer au niveau de la jonction du tiers postérieur et du tiers moyen, tel que représenté (B).
- Un repère est présent sur la paroi interne du recouvrement de pied.

ALIGNEMENT DYNAMIQUE
L'énergie emmagasinée à l'attaque du talon est restituée tout au long du déroulement du pas pour favoriser la progression tibiale afin de solliciter l'avant-pied et d'optimiser la restitution d'énergie lors de la phase d'élan.
Le déroulement du pas est influencé par :
- la position antéro-postérieure du pied,
- le réglage équin-talus,
- la souplesse du talon

SOUPLESSE DU TALON
I. Le talon est trop souple
Symptômes
- La flexion plantaire est trop rapide (les amputés ressentent l'impression de s'enfoncer dans un trou).
- Un effort est nécessaire pour passer sur l'avant-pied.
- L'avant-pied est ressenti comme étant trop rigide.
- Le genou est sollicité en hyperextension .

Actions
- Placer un coin talonnier.
- Faire une translation antérieure de l'emboîture par rapport au pied.

II. Le talon est trop dur
Symptômes
- Le transfert talon-pointe est trop rapide.
- A l'attaque du talon l'amputé contrôle mal sa prothèse.
- La restitution d'énergie n'est pas ressentie.
- Le genou est instable.

Actions
- Réduire la taille du coin talonnier.
- Faire une translation postérieure de l'emboîture par rapport au pied.

COINS TALONNIERS (Figure C)
Un coin talonnier influence le déroulement du pas. Pour améliorer la réponse du pied il faut adapter la résistance du talon en ajoutant un coin talonnier. Les coins petit, moyen ou grand peuvent être interchangés pour individualiser la souplesse du talon et obtenir les caractéristiques fonctionnelles désirées.

I. Fixation provisoire du coin talonnier
- Découper le coin à la largeur du module pied puis dépolir les surfaces supérieure et inférieure du coin à l'aide de papier abrasif (1).
- Placer le coin dans l'angle formé par le talon et le module de pied.
- Maintenir le coin en place à l'aide de ruban adhésif **(Figure D)**.

II. Fixation permanente du coin talonnier

- Appliquer la colle uniquement à la surface inférieure du coin.
- Positionner celui-ci dans l'angle formé par le talon et le module de pied avant que la colle ne prenne.
- Pour les pieds à lame fendue, installer le coin talonnier puis découper une mince lamelle à l'aide d'une lame aiguisée en suivant la fente du module de pied en carbone **(Figure E)**.

Utiliser la colle à prise instantanée pour bien fixer le coin. La colle prend en 15 à 20 secondes.

ASSEMBLAGE DU TALON

S'il est nécessaire de remplacer les vis du talon ou le talon, appliquer la Loctite 410 puis serrer selon les couples suivants:

CATÉGORIE	DIAM. DE VIS	COUPLE DE SERRAGE
1-6	1/4"	14 Nm
7-9	5/16"	28 Nm

SÉPARATEUR DE TALON

Placer le séparateur de talon au 1/3 postérieur de la fente du talon. Le fixer éventuellement à l'aide d'une goutte de colle sur un côté.

MONTAGE DES BOULONS

Pour fixer la pyramide, faites passer chaque boulon dans la rondelle et le module de pied dans la pyramide. Placez un coussinet antifriction entre le pied et la pyramide. Appliquez une couche de Loctite 410 et serrez selon les indications suivantes :

Référence: CM130244

Cat.	Taille du boulon	Longueur	Couple
1-6	M8	25 mm	22 Nm

Référence: CM130222

Cat.	Taille du boulon	Longueur	Couple
7-9	M10	30 mm	34N m

DÉMONTAGE DU CAPUCHON DES BOULONS

Si le capuchon des boulons doit être retiré, localisez la jonction module de pied/capuchon des boulons et utilisez un couteau aiguisé pour les séparer.

CHAUSSETTE FLEX-FOOT AVEC EVO

L'extrémité de la chaussette est séparée par un fil et s'insère dans la lame fendue. Lors de la pose de la chaussette, saisissez la partie supérieure du fil de séparation et faites glisser la chaussette dans la lame fendue. Le fil de la chaussette doit se placer sur le module de pied et non sous la lame fendue. La chaussette ne sera pas tendue sur le talon, elle sera fixée en position proximale à l'aide des liens fournis.

CHAUSSE-PIED (Figure F&G)

Pour chausser ou enlever le revêtement utiliser le chausse-pied afin de ne pas endommager le pied ou le revêtement.

PIE VARI-FLEX® (Figura A)
- Holgura mínima: 152 mm-164 mm
- Peso máximo: 166 kg
- Tamaños disponibles: 22-30 cm

ALINEACIÓN ESTÁTICA (Figura B)
- Forre el pie con el revestimiento deseado.
- Ajuste la altura del talón (utilizando el zapato).
- Introduzca en el encaje los ángulos de flexión/ extensión y abducción/aducción adecuados.
- Divida el revestimiento del pie en tres partes iguales.
- La línea de carga debe converger en la unión de los tercios posterior y medio, como se muestra (B).
- La posición de los tercios está marcada en la pared interior del revestimiento del pie.

ALINEACIÓN DINÁMICA
Al entrar en contacto con el suelo, el talón almacena energía, liberándola a medida que promueve la progresión tibial hacia la fase media de apoyo. El impulso generado por este movimiento ejerce una fuerza sobre el dedo del pie, que se libera de manera óptima al despegarse éste del suelo. La transmisión de fuerza del talón al dedo puede verse afectada por:
- la posición A-P del pie;
- la flexión dorsiplantar;
- la rigidez del talón.

RIGIDEZ DEL TALÓN
I. Talón demasiado suave
Síntomas
- El pie llega prematuramente a posición plana (el amputado tiene la impresión de hundirse en un hoyo).
- Se requiere energía adicional para levantar el dedo del pie.
- Existe la sensación de extremada rigidez en el dedo.
- Hiperextensión de la rodilla.

Cómo proceder:
- Añada una cuña para talón de poliuretano
- Desplace el encaje hacia adelante (o el pie hacia atrás).

II. Talón demasiado duro
Síntomas
- Balanceo rápido de talón a dedo del pie.
- Cuando el talón toca el suelo, el amputado tiende a perder el control sobre su prótesis.
- La transferencia de energía del suelo al pie es mínima.
- Posible torcedura de la rodilla.

Cómo proceder:
- Sustituya la cuña del talón por una más pequeña.
- Desplace el encaje hacia atrás (o el pie hacia adelante).

CUÑAS PARA TALÓN (Figura C)
Una cuña puede incidir en el movimiento del talón al dedo. Empiece alterando la resistencia del talón para mejorar el funcionamiento del pie, introduciendo una cuña para talón. Las cuñas pequeñas, medianas y grandes son intercambiables, permitiendo adecuar la rigidez a las necesidades del usuario y conseguir la funcionalidad deseada.

I. Colocación de cuña temporal

- Corte la cuña en función de la anchura del módulo del pie (1).
- Con papel abrasivo, lije las superficies superior e inferior de la cuña.
- Coloque la cuña en el ángulo entre talón y el módulo del pie.
- Fije la cuña en su sitio, sujetándola con cinta alrededor del pie **(Figura D)**.

II. Colocación de cuña permanente

- Aplique cola únicamente a la parte inferior de la cuña.
- Colóquela en la unión entre el pie y el talón y fíjela antes de que se seque la cola.
- En el caso del pie versión split toe, coloque la cuña y con un cuchillo afilado corte una porción delgada en la mitad a través de la ranura del módulo de pie de carbono **(Figura E)**.

Se requiere adhesivo instantáneo para pegar la cuña de uretano. El adhesivo se seca en 15 ó 20 segundos.

ENSAMBLAJE DEL TALÓN

Si resulta necesario reemplazar el componente del talón, use Loctite 410 y aplique la fuerza de torsión indicada a continuación:

TIPO	TAMAÑO DE PERNO	TORSIÓN DE PERNOPARA TALÓN
1-6	1/4“	14 Nm
7-9	5/16“	28 Nm

SEPARADOR DE TALÓN

El separador del talón debe colocarse en el tercio posterior del segmento de talón con ranura. Para fijarlo en su posición puede aplicarse una gota de adhesivo instantáneo en uno de los lados.

MONTAJE DEL PERNO

Para fijar la pirámide, introduzca cada perno por una arandela y coloque el módulo de pie en el interior de la pirámide. Coloque una almohadilla de fricción entre el pie y la pirámide. Aplique Loctite 410 y apriete según las siguientes indicaciones.

Número de pieza: CM130244

Cat.	Tamaño perno	Longitud	Torsión
1-6	M8	25 mm	22 Nm

Número de pieza: CM130222

Cat.	Tamaño perno	Longitud	Torsión
7-9	M10	30 mm	34 Nm

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PERNO

Si necesita extraer la cubierta del perno, busque la unión entre el módulo de pie y la cubierta del perno y sepárela con un cuchillo afilado.

CALCETÍN FLEX FOOT CON EVO

El extremo para los dedos del calcetín está dividido por una hebra que encaja en la división para el dedo gordo. Al colocar el calcetín, sostenga la parte superior de la hebra para el dedo y deslice el calcetín en la división para el dedo gordo. La hebra debería descansar en la parte superior del módulo de pie y no debajo de la división para el dedo gordo. El calcetín debe estar suelto en la zona del talón y sujeto en la zona proximal con el cable de sujeción incluido.

CALZADOR (Figura F&G)

Para evitar dañar el pie o el revestimiento, se recomienda usar el calzador para quitar y poner el revestimiento.

SISTEMA PER PIEDE VARI-FLEX® (Figura A)
- Ingombro minimo 152mm-164mm
- Peso massimo: 166kg
- Disponibile nelle misure 22-30cm

ALLINEAMENTO STATICO (Figura B)
- Inserire sul piede il rivestimento cosmetico selezionato.
- Regolare il tacco all'altezza corretta (usando la scarpa).
- Regolare in modo appropriato gli angoli di flessione/estensione e adduzione/abduzione dell'invasatura.
- Dividere il rivestimento cosmetico del piede in 3 parti uguali.
- La linea di carico deve cadere all'intersezione tra il terzo posteriore e quello intermedio, come mostrato in figura (B).
- Il segno sul bordo del rivestimento cosmetico è posto in corrispondenza di un terzo.

ALLINEAMENTO DINAMICO
Il tallone assorbe energia al momento del contatto con il suolo, e la libera poi gradualmente nella fase mediana del passo. Il movimento in avanti generato da questa azione fa sì che l'avampiede vada in carico e raggiunga una posizione di rilascio ottimale al momento dello stacco. Il movimento tacco-punta può essere influenzato da:
- Posizionamento antero-posteriore (A-P) del piede
- Dorsiflessione/plantarflessione
- Rigidità del tallone

RIGIDITÀ DEL TALLONE
I. Tallone troppo morbido
Sintomi
- Il piede raggiunge troppo velocemente il contatto col terreno (l'amputato ha la sensazione di affondare in un avvallamento).
- E' necessaria ulteriore energia per staccare l'avampiede.
- L'avampiede dà la sensazione di essere troppo rigido.
- Il ginocchio potrebbe andare in iperestensione.

Intervento
- Aggiungere un cuneo in poliuretano.
- Spostare l'invasatura in avanti (o il piede indietro).

II. Tallone troppo rigido
Sintomi
- Movimento tacco-punta troppo rapido.
- Al momento del contatto del tallone l'amputato ha difficoltà a controllare la protesi.
- Sensazione di scarsa resa di energia.
- Il ginocchio potrebbe diventare instabile.

Intervento
- Sostituire il cuneo con uno più piccolo.
- Spostare l'invasatura indietro (o il piede in avanti).

CUNEI ORTOPEDICI (Figura C)
Il cuneo può influenzare il movimento tacco-punta. Modificare la resistenza del tallone per ottimizzare le prestazioni del piede aggiungendo un cuneo. I cunei piccolo, medio e grande sono intercambiabili e utilizzabili in modo da regolare la rigidità e ottenere le caratteristiche funzionali desiderate.

I Collocazione temporanea del cuneo
- Tagliare il cuneo alla stessa larghezza del modulo del piede.

- Passare la superficie superiore e inferiore del tacco con carta vetrata.
- Collocare il cuneo all'angolo tra il tallone e il modulo del piede
- Fissare in posizione passando del nastro adesivo intorno al modulo del piede **(Figura D)**.

II Collocazione permanente del cuneo
- Applicare il collante solamente sulla parte inferiore del cuneo (1).
- Individuare il punto di giunzione tra piede e tallone e posizionarvi il cuneo prima che il collante indurisca.
- Nel caso di modulo del piede con lamina divisa, inserire dapprima il cuneo e poi rimuovere la sottile area al centro, sagomando con un coltello affilato lungo l'apertura del modulo in carbonio del piede **(Figura E)**.

Per fissare il cuneo in uretano è necessario un collante istantaneo. Il collante asciuga in 15-20 secondi.

ASSEMBLAGGIO DEL TALLONE
Se fosse necessario sostituire il tallone, utilizzare Loctite 410 e stringere come segue:

CATEGORIA	DIMENSIONI BULLONE	TORSIONE
1-6	1/4“	14Nm
7-9	5/16“	28Nm

DIVISORIO DEL TALLONE
Il divisorio del tallone deve essere posizionato nell'ultimo terzo della parte divisa del tallone. Per fissarlo in posizione è possibile usare una goccia di collante istantaneo su un lato.

MONTAGGIO DEL BULLONE
Per fissare la piramide, far passare ciascun bullone attraverso la rondella e il modulo del piede. Inserire il cuscinetto d‘attrito tra il piede e l‘attacco piramidale. Applicare una goccia di Loctite 410 e stringere come indicato nella tabella seguente:

Codice prodotto: CM130244

Cat.	Dimensione bullone	Lunghezza	Torsione
1-6	M8	25mm	22Nm

Codice prodotto: CM130222

Cat.	Dimensione bullone	Lunghezza	Torsione
7-9	M10	30mm	34Nm

RIMOZIONE DEL TAPPO DI COPERTURA DEL BULLONE
Se fosse necessario rimuovere il tappo di copertura del bullone, individuare il punto di giunzione tra il modulo del piede e il tappo di copertura, ed utilizzare un utensile affilato per separarli.

CALZA FLEX-FOOT IN KEVLAR
La calza in punta è attraversata longitudinalmente da una nervatura, da inserire nella fessura della lamina separata. Tenere l’estremità superiore della nervatura ed far scivolare la calza nella fessura della lamina separata. La nervatura della calza deve poggiare sulla parte superiore del modulo del piede, non sotto alla fessura della lamina separata. La calza deve essere libera nell‘area del tallone e va fissata prossimalmente con l‘apposito laccio in dotazione.

CALZASCARPE (Figura F&G)
Per mettere o rimuovere il rivestimento cosmetico usare un calzascarpe, in modo da non danneggiare il piede o il rivestimento stesso.

VARI-FLEX® FOTSYSTEM (Figur A)
- Minimal klaring 152 mm-164 mm
- Maksimalvekt 166 kg
- Tilgjengelige størrelser 22-30 cm

BENKOPPSTILLING (Figur B)
- Utstyr foten med valgt fotkosmetikk.
- Juster til passende hælhøyde (med bruk av sko).
- Innstill passende vinkler for protesehylsens fleksjon/ekstensjon og abduksjon/adduksjon.
- Inndel fotkosmetikken i 3 like deler.
- • Belastningslinjen bør falle på overgangen mellom den posteriore og midtre tredjedelen som vist (B).
- 1/3-posisjonen er markert på den indre veggen av fotkosmetikken

DYNAMISK OPPSTILLING
Hælen lagrer energi etter hælisett, og frigir den sakte ved støttefasen. Fremoverbevegelsen som genereres av denne handlingen resulterer i at tåen blir belastet for optimal energifrigjøring ved fraspark. Hæl-til-tå bevegelsen kan bli påvirket av:
- A-P-plassering av fot
- Dorsal-plantarfleksjon
- Hælstivhet

HÆLSTIVHET
I For myk hæl
Symptomer
- Fot vil komme i flat posisjon for tidlig (den amputerte føler at han/hun synker ned i et hull).
- Det kreves ekstra energi for å komme over tåen.
- Tåen føles for stiv.
- Kneet kan strekkes for mye.

Handlinger
- Bruk hælkile av polyuretan
- Flytt hylsen bakover (bakover eller foten fremover).

II For hard hæl
Symptomer
- Rask bevegelse fra hæl til tå.
- Ved innledende kontakt har den amputerte dårlig kontroll på sin protese.
- Minimal følelse av energitilbakeføring.
- Kneet kan bli ustabilt.

Handlinger
- Bytt ut hælkile med en mindre.
- Flytt hylsen fremover (eller foten bakover).

HÆLKILER (Figur C)
En kil kan påvirke hæl-til-tå-funksjonen. Begynn å endre hælmotstanden for å forbedre fotreaksjon ved å bruke en hælkile. Små, medium og store kiler kan byttes om for å tilpasse stivheten og oppnå de ønskede funksjonelle karakteristikker.

I Midlertidig kileplassering
- Kutt kilen til bredden av fotmodulen
- Gjør den øvre og nedre overflaten på kilen ujevn med sandpapir.
- Plasser kilen i vinkelen til hæl- og fotmodulen.
- Sikre på plass med tape spunnet rundt fotmodulen **(Figur D)**.

II Permanent kileplassering

- Bruk lim kun på den nedre siden av kilen (1).
- Plasser ved møtet fot-/hæl og fest før limet stivnet.
- For ben med delt tå plasseres hælkilen før man fjerner en tynn skive i midten ved å kutte med en skarp kniv gjennom splitten i karbonfotmodulen **(Figur E)**.

Lynlim må brukes for å feste hælkilen av uretan. Limet stivner på 15-20 sekunder.

HÆLMONTERING

Hvis hælkomponenten må byttes eller ha service, brukes Loctite 410 og følgende tiltrekningsmomenter:

KATEGORI	BOLTSTØRRELSE	TILTREKNINGSMOMENT HÆLSKRUE
1-6	1/4“	14 Nm
7-9	5/16“	28 Nm

HÆLDELER

Hældeleren bør plasseres i den siste tredjedelen av den splittede hældelen. For å sikre den på plass kan en dråpe lynlim brukes på en side.

BOLTMONTERING

For å feste pyramide, tre hver bolt gjennom skiven og fotmodulen inn i pyramiden. Plasser friksjonsblokk mellom fot og pyramide. Bruk Loctite 410 og stram til følgende:

Delnummer: CM130244

Kat.	Boltstørrelse	Lengde	Moment
1-6	M8	25 mm	22 Nm

Artikkelnummer: CM130222

Kat.	Boltstørrelse	Lengde	Moment
7-9	M10	30 mm	34 Nm

FJERNING AV BOLTHETTE

Dersom det er nødvendig å fjerne bolthetten, finn krysset for fotmodul/bolthette og bruk en skarp kniv for å dele.

FLEX-FOOT-SOKK MED EVO

Tåenden av sokken er delt med en tråd og passer inn i tåsplitten. Når sokken settes på, hold i toppen av tåtråden og la sokken gli inn i tåsplitten. Tråden i sokken bør hvile på toppen av fotmodulen og ikke under tåsplitten. Sokken bør være løs i hælområdet og sikret proksimalt med den medfølgende kabelstrips.

SKOHORN (Figur F&G)

Bruk et skohorn ved fjerning og installering av fotkosmetikken for å unngå skade på foten eller kosmetikken.

VARI-FLEX® FODSYSTEM (Figur A)
- Minimal byggehøjdemellemrum 152 mm-164 mm
- Maksimal vægt 166 kg (365 pund)
- Fås i størrelse 22-30 cm

BÆNK OPSTILLING (Figur B)
- Sæt foden i den valgte kosmese.
- Indstil til en passende hælhøjde (brug skoen).
- Anbring hylsteret i en passende vinkel for fleksion/ekstension og abduktion/adduktion.
- Inddel fodkosmesen i tre lige store dele.
- Belastningslinien skal ligge der, hvor den bageste og den midterste af de tre dele støder op til hinanden, som vist **(Figur B)**.
- Tredjedelspositionen er mærket på indersiden af fodkosmesen.

DYNAMISK INDSTILLING
Hælen opsamler energi, når den belastes. Denne energi frigives langsomt i midtstandfasen. Den fremadrettede bevægelse, der hermed sættes i gang, medfører, at tåen belastes for at frigive energien optimalt ved tåafsæt. Bævægelsen fra hæl til tå kan påvirkes af:
- Fodens A-P position
- Dorsal-plantarfleksion
- Stivheden i hælen

STIVHED I HÆLEN
I. For blød hæl
Symptomer
- Man vil for hurtigt komme til at stå på flad fod (den amputerede vil føle det som om, han eller hun synker i et hul).
- Der kræves ekstra energi for at komme frem over tåen.
- tåen vil føles for stiv.
- Knæet kan overstrække.

Udbedring
- Isæt en polyurethan hælkile.
- Flyt hylsteret fremad (eller foden bagud).

II. For hård hæl
Symptomer
- Hurtig hæl-til-tå-bevægelse.
- Ved hælisætning, vil den amputerede have svært ved at styre protesen.
- Fornemmelse af at der ikke er tilstrækkelig energi i afsættet.
- Knæet kan føles ustabil.

Udbedring
- Udskift hælkilen med en mindre af slagsen.
- Flyt hylsteret bagud (eller foden fremad).

HÆLKILER (Figur C)
En kile kan påvirke funktionen fra hæl til tå. Begynd med at ændre på modstanden i hælen for at forbedre fodens respons ved at isætte en hælkile. De små, mellemstore og store hælkiler kan skiftes ud med hinanden for at regulere stivheden og opnå de ønskede funktionelle karakteristika.

I. Midlertidig isætning af kile
- Tilskær kilen, så den passer til fodmodulets bredde.
- Slib kilens øverste og nederste overflade med sandpapir for at gøre fladerne mere ru.

- Placér kilen i vinklen, som hælen og fodmodulet danner.
- Fastgør positionen med tape, der sættes rundt om fodmodulet **(Figur D)**.

II. Permanent isætning af kile
- Påfør lim, men kun på kilens øverste side (1).
- Placer i den korrekte position mellem fod og hæl, inden limen tørrer.
- Hvis der er tale om en fod med delte tæer, skal hælkilen isættes. Derefter skal man fjerne en tynd strimmel i midten ved at skære gennem delingen i kulfiberfodmodulet med en skarp kniv **(Figur E)**.

Det er nødvendigt at bruge sekundlim for at fæstne en hælkile af urethan. Limen tørrer på 15-20 sekunder.

MONTERING AF HÆLEN
Hvis det bliver nødvendigt at udskifte hælkomponenten eller hælskruer, skal man bruge Loctite 410 og spænde skruerne i overensstemmelse med følgende specifikationer:

KATEGORI	SKRUESTØRRELSE	TILSPÆNDINGSMOMENT FOR HÆLBOLT
1-6	1/4“	14 Nm (10ft-lbs)
7-9	5/16“	28 Nm (21ft-lbs)

HÆLDELER
Hældeleren placeres på den bagerste tredjedel af den delte hæl. For at fæstne den i den rigtige position, kan man påføre en dråbe sekundlim på den ene side.

MONTERING AF SKRUER
For at fastgøre en pyramide, før hver skrue gennem en spændeskive og fodmodulet ind i pyramiden. Placer friktions - sandpapiret mellem fod og pyramide. Påfør Loctite 410 og spænd skruerne efter følgende specifikationer:

Artikelnummer: CM130244

Kategori	Skruestørrelse	Længde	Moment
1-6	M8	25 mm	22 Nm

Artikelnummer: CM130222

Kategori	Skruestørrelse	Længde	Moment
7-9	M10	30 mm	34 Nm

FJERNELSE AF SKRUEHOVEDET
Hvis det er nødvendigt at fjerne skruehovedet, find fodmodulet/ skruehovedets forbindelse og brug en skarp kniv til adskillelsen.

FLEX-FOOT SOK MED EVO
Tåenden af sokken er delt af en tråd og passer ind i tådelingen. Før sokken tages på, hold i det øverste af tå-tråden og træk sokken ind i tådelingen. Sokkens tråd skal være på det øverste af fodmodulet og ikke under tådelingen. Sokken skal være løs fra hælområdet og sikret med den medfølgende kabelbinder.

SKOHORN (Figur F&G)
Når fodkosmesen skal tages af eller sættes på, bør man bruge et skohorn for at undgå at beskadige fod og fodkosmese.

VARI-FLEX® FOTSYSTEM (Bild A)
- Lägsta bygghöjd 152mm-164mm (6“– 6-1/2“)
- Max. kroppsvikt 166 kg (365 lbs)
- Finns i storlekar 22-30 cm

BÄNKINRIKTNING (Bild B)
- Montera foten med kosmetiken.
- Justera hälhöjden (med sko).
- Rikta in hylsan.
- Dela in fotens längd i 3 lika delar.
- Lastlinjen skall ligga I skärningspunkten mellan den bakre och den mellersta tredjedelen **(Bild B)**.
- Tredjedelspositionen har markerats på fotkosmetikens innersida.

DYNAMISK INSTÄLLNING
Hälen lagrar energi vid hälisättning som frigörs vid fortsatt rörelse framåt. Den kraft som uppkommer ur denna rörelse framåt resulterar i att tån laddas för optimal energiåtergivning vid avveckling över tån. Rörelsen från häl till tå kan påverkas av
- fotens placering i A – P-planet
- fotens karakteristik från häl till tå
- hälens styvhet

HÄLENS STYVHET
I. Hälen för mjuk
Symtom
- Foten plantarflekterar för tidigt (brukaren får en känsla av att gå i uppförsbacke).
- Extra energi krävs för att avveckla steget.
- Framfoten känns för hård.
- Knät kan hyperextedera.

Åtgärder
- Montera en hälkil.
- Flytta lastlinjen framåt (eller foten bakåt).

II. Hälen för hård
Symtom
- Snabb häl-tå-rörelse.
- Vid hälisättning har brukaren dålig kontroll över protesen.
- Minimal känsla av energilagring.
- Knät vill flektera.

Åtgärder
- Byt till en mindre hälkil.
- Flytta lastlinjen bakåt (eller foten framåt).

HÄLKILAR (Bild C)
En kil påverkar häl-tå-funktionen. Ändra hälens styvhet för att förbättra fotens respons genom att montera en hälkil. Den lilla, den medelstora och den stora kilen kan bytas ut sinsemellan för att ge rätt styvhet för önskade egenskaper och god funktion.

I. Montering av kil för provning
- Skär till kilen i fotmodulens bredd (1).
- Rugga upp kilens yta på ovan- och undersidan med hjälp av slippapper.
- Placera kilen i vinkeln mellan hälen och fot- modulen.
- Fäst med tejp som lindas runt kilen och fotmodulen **(Bild D)**.

II. Montering av kil för permanent bruk

- Limma endast på kilens undersida.
- Placera kilen i vinkeln mellan hälen och fotmodulen och fäst kilen innan limmet härdar.
- Skär ren springan mellan fotdelarna med en kniv på fötter med "split-toe" **(Bild E)**.

Använd snabblim för att fästa hälkilen. Limmet torkar på 15-20 sekunder.

MONTERING AV HÄL

Vid byte av hälkomponenten eller hälskruvarna, använd Loctite 410 och momentdrag enlig följande schema:

KATEGORI	SKRUVDIA.	MOMENT
1-6	1/4"	14 Nm
7-9	5/16"	28 Nm

HÄLSPRIDARE

Hälspridaren placeras i den sista tredjedelen av den delade hälfjädern och fästes med en droppe snabblim på ena sidan.

MONTERING AV PYRAMID.

Lägg en friktionsplatta mellan fotmodulen och pyramiden. Montera skruvarna med bricka och lås med Loctite 410. Momentdrag enligt följande:

Artikelnummer: CM130244

Kat.	Skruvdim.	Längd	Moment
1-6	M8	25 mm	22Nm

Artikelnummer: CM130222

Kat.	Skruvdim.	Längd	Moment
7-9	M10	20 mm	34Nm

BORTTAGNING AV TÄCKHUV

Använd en kniv för att vid behov ta bort täckhuven

FLEX-FOOTSTRUMPA MED EVO

Strumpans tådel delas av en tråd som skall inpassas i springan mellan tådelarna. Ta i tråden och för in den i splittån, lägg tråden på ovansidan av fotmodulen. Strumpan skall sitta löst runt hälen och fästas vid pyramiden med buntbandet.

SKOHORN (Bild F&G)

Använd skohorn för att inte skada fot eller kosmetik vid montering och demontering.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΔΙΟΥ VARI-FLEX® (Εικόνα A)

- Ελάχιστο διάκενο 152mm-164mm (6“– 6-1/2“)
- Μέγιστο βάρος 166 kg (365 lbs)
- Διατίθεται σε μεγέθη 22-30 cm

ΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ (Εικόνα B)

- Τοποθετήστε το πόδι με το επιλεγμένο κάλυμμα.
- Προσαρμόστε το στο κατάλληλο ύψος πτέρνας (χρησιμοποιώντας το παπούτσι).
- Ρυθμίστε την κατάλληλη γωνία κάμψης/έκτασης και απαγωγής/προσαγωγής για την υποδοχή.
- Χωρίστε το κάλυμμα του ποδιού σε 3 ίσα τμήματα.
- Η γραμμή φόρτισης θα πρέπει να βρίσκεται στο σημείο ένωσης του πίσω και του κεντρικού τριτημορίου, όπως φαίνεται στην εικόνα (B).
- Η ένδειξη στο εσωτερικό τοίχωμα του καλύμματος του ποδιού επισημαίνει το τριτημόριο.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ

Η πτέρνα αποθηκεύει ενέργεια μετά την αρχική επαφή και την απελευθερώνει αργά στην ενδιάμεση φάση στήριξης. Κατά την εμπρόσθια κίνηση που δημιουργείται από την ενέργεια αυτή ασκείται φόρτιση στα δάχτυλα του ποδιού, ώστε να επιτευχθεί βέλτιστη απελευθέρωση ενέργειας κατά την τελική στήριξη. Η κίνηση της πτέρνας προς τα δάχτυλα μπορεί να επηρεαστεί από τα εξής:

- Προσθιοπίσθια τοποθέτηση του ποδιού
- Ραχιαία-πελματιαία κάμψη
- Ακαμψία πτέρνας

ΑΚΑΜΨΙΑ ΠΤΕΡΝΑΣ

I Υπερβολικά μαλακή πτέρνα

Συμπτώματα

- Το πόδι μεταβαίνει σε οριζόντια θέση πρώιμα (αίσθημα βύθισης για το άτομο με ακρωτηριασμένα άκρα).
- Απαιτείται επιπλέον ενέργεια έως τη στηρικτική φάση.
- Τα δάχτυλα είναι υπερβολικά άκαμπτα.
- Πιθανή υπερέκταση γονάτου.

Ενέργειες

- Προσθήκη σφήνας πτέρνας από πολυουρεθάνη.
- Μετατόπιση υποδοχής προς τα εμπρός (ή ποδιού προς τα πίσω).

II Υπερβολικά άκαμπτη πτέρνα

Συμπτώματα

- Γρήγορη κίνηση της πτέρνας προς τα δάχτυλα.
- Κατά την αρχική επαφή, το άτομο με ακρωτηριασμένα άκρα δεν έχει ικανοποιητικό έλεγχο της πρόσθεσης.
- Ελάχιστη επιστροφή ενέργειας.
- Πιθανή αστάθεια γονάτου.

Ενέργειες

- Αντικατάσταση σφήνας πτέρνας με σφήνα μικρότερου μεγέθους.
- Μετατόπιση υποδοχής προς τα πίσω (ή ποδιού προς τα εμπρός).

ΣΦΗΝΕΣ ΠΤΕΡΝΑΣ (Εικόνα C)

Μια σφήνα μπορεί να επηρεάσει την κίνηση της πτέρνας προς τα δάχτυλα. Μεταβάλετε την αντίσταση της πτέρνας για βελτιωμένη

απόκριση του ποδιού με την προσθήκη μιας σφήνας πτέρνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλάξ μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους σφήνες για προσαρμογή της ακαμψίας και επίτευξη των επιθυμητών λειτουργικών χαρακτηριστικών.

I Προσωρινή τοποθέτηση σφήνας

- Κόψτε τη σφήνα ανάλογα με το πλάτος της μονάδας ποδιού.
- Τρίψτε την άνω και κάτω επιφάνεια της σφήνας με γυαλόχαρτο.
- Τοποθετήστε τη σφήνα στη γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στην πτέρνα και τη μονάδα ποδιού.
- Στερεώστε την με ταινία γύρω από τη μονάδα ποδιού (Εικόνα D).

II Μόνιμη τοποθέτηση σφήνας

- Απλώστε κόλλα μόνο στην κάτω πλευρά της πτέρνας (1).
- Τοποθετήστε την στο σημείο ένωσης ποδιού/πτέρνας πριν στεγνώσει η κόλλα.
- Στην περίπτωση ποδιού με διαχωρισμένα δάχτυλα, τοποθετήστε τη σφήνα πτέρνας και, στη συνέχεια, κόψτε και αφαιρέστε μια λεπτή στρώση από το κεντρικό τμήμα με ένα αιχμηρό μαχαίρι, στη σχισμή της μονάδας ποδιού από άνθρακα (Εικόνα E).

Για τη συγκόλληση της σφήνας πτέρνας από ουρεθάνη απαιτείται στιγμιαία κόλλα. Η κόλλα στεγνώνει σε 15-20 δευτερόλεπτα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΕΡΝΑΣ

Εάν απαιτείται αντικατάσταση της πτέρνας, χρησιμοποιήστε κόλλα Loctite 410 και σφίξτε τα εξαρτήματα με τις παρακάτω τιμές ροπής:

Κατ.	**Μέγεθος μπουλονιού**	**Ροπή σύσφιξης μπουλονιού πτέρνας**
1-6	1/4“	14 Nm (10ft-lbs)
7-9	5/16“	28 Nm (21ft-lbs)

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΤΕΡΝΑΣ

Το διαχωριστικό πτέρνας θα πρέπει να τοποθετείται στο τελευταίο τριτημόριο του διαχωρισμένου τμήματος πτέρνας. Για να το στερεώσετε στη θέση του, μπορείτε να απλώσετε μια σταγόνα στιγμιαίας κόλλας στη μία πλευρά.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ

Για να στερεώσετε την πυραμίδα, περάστε κάθε μπουλόνι μέσα από τη ροδέλα και τη μονάδα ποδιού και τοποθετήστε το στην πυραμίδα. Τοποθετήστε το υπόθεμα τριβής ανάμεσα στο πόδι και την πυραμίδα. Απλώστε κόλλα Loctite 410 και σφίξτε τα εξαρτήματα με τις παρακάτω τιμές ροπής:

Αρ. προϊόντος: CM130244

Κατ.	Μέγεθος μπουλονιού	Μήκος	Ροπή
1-6	M8	25mm	22Nm (16ft-lbs)

Αρ. προϊόντος: CM130222

Κατ.	Μέγεθος μπουλονιού	Μήκος	Ροπή
7-9	M10	30mm	34Nm (25ft-lbs)

ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΚΑΛΎΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΥΛΟΝΙΟΎ

Εάν απαιτείται αφαίρεση του καλύμματος μπουλονιού, εντοπίστε το σημείο ένωσης μονάδας ποδιού/καλύμματος μπουλονιού και διαχωρίστε τα εξαρτήματα με ένα αιχμηρό μαχαίρι.

ΚΑΛΤΣΑ FLEX-FOOT ME EVO

Το άκρο δακτύλων της κάλτσας διαχωρίζεται από μια κλωστή και μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στο διαχωρισμένο τμήμα των δακτύλων. Μετά την τοποθέτηση της κάλτσας, κρατήστε το πάνω μέρος της κλωστής των δακτύλων και τοποθετήστε την κάλτσα μέσα στο διαχωρισμένο τμήμα των δακτύλων. Η κλωστή της κάλτσας πρέπει να βρίσκεται στο πάνω μέρος της μονάδας ποδιού και όχι κάτω από το διαχωρισμένο τμήμα των δακτύλων. Η κάλτσα πρέπει να έχει χαλαρή εφαρμογή στην περιοχή της πτέρνας και να στερεώνεται κεντρικά με τον παρεχόμενο συνδετήρα.

ΚΟΚΚΑΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ (Εικόνα F&G)

Κατά την αφαίρεση και την τοποθέτηση του καλύμματος, χρησιμοποιήστε το κόκκαλο παπουτσιών για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στο πόδι ή στο κάλυμμα.

VARI-FLEX® VOETSYSTEEM (Afbeelding A)
- Minimale vrije ruimte 152mm-164mm (6“– 6-1/2“)
- Maximaal gewicht 166 kg (365 lbs)
- Verkrijgbaar in maten 22-30 cm

WERKBANK UITLIJNING (Afbeelding B)
- Breng de gewenste overtrek aan op de voet en trek de voet aan.
- Uitlijnen met de gewenste hielhoogte (met gebruik van de schoen).
- Breng de koker in de gewenste flexie/extensie en abductie en adductie in.
- Verdeel de voetovertrek in 3 gelijke delen.
- De loodlijn moet op de scheidingslijn tussen het achterste en middelste derde deel vallen, zoals aangegeven op **afbeelding B**.
- Dit derde deel is gemarkeerd op de binnenwand van de voetovertrek

DYNAMISCHE UITLIJNING
De hiel slaat energie op wanneer hij op de grond komt, en laat die weer langzaam vrij om bij de tibiale voortgang tot de middenstand te helpen. Het voorwaartse momentum dat door deze actie opgewekt wordt, resulteert erin dat de teen opgeladen wordt voor optimale energie vrijlating bij de eindstand. De afwikkeling van hiel tot teen kan beïnvloed worden door:
- A-P positie van de voet
- Dorsaal -Plantairflexie
- Hielstijfheid

HIELSTIJFHEID
I. Hiel te zacht
Symptomen
- De voet komt te vroeg in een platte positie (de geamputeerde heeft het gevoel dat hij in een gat zakt).
- Extra energie is nodig om omhoog, over de teen te klimmen.
- De teen voelt te stijf aan.
- De knie kan te ver doorstrekken.

Remedie
- Voeg een polyurethaan hielwig toe.
- Verschuif de koker verder naar voren (of de voet naar achteren)

II. Hiel te hard
Symptomen
- De hiel-tot-teen beweging is snel.
- De geamputeerde heeft slechte controle over zijn prothese tijdens het eerste contact.
- Minimaal gevoel van energieteruggave.
- De knie kan instabiel worden.

Remedie
- Vervang de hielwig door een kleinere.
- Verschuif de koker naar achteren of de voet verder naar voren.

HIELWIGGEN (Afbeelding C)
Een wig kan invloed hebben op de hiel-tot-teen functie. Begin met de hielweerstand te veranderen om de voet respons te verbeteren, door een hielwig toe te voegen. De small, medium en large wiggen kunnen onderling uitgewisseld worden, om de stijfheid aan te passen en de gewenste functionele eigenschappen te verkrijgen.

I. Tijdelijke plaatsing van een wig
- Snijd de wig af in overeenstemming met de breedte van de voet

module.
- Maak het bovenste en onderste oppervlak ruw met schuurpapier.
- Plaats de wig in de hoek tussen de hiel en de voetmodule.
- Bevestig de wig in positie met tape op de voetmodule**(Afbeelding D)**.

II Blijvende plaatsing van een wig
- Doe een snellijm alleen op de bovenkant van de wig (1).
- Plaats deze in de voet-/hielverbinding en breng hem in positie voordat de lijm droogt.
- Voor een voet met gespleten tenen, installeert u de hielwig waarna u deze doormiddensnijdt met een scherp mes.
- De snede loopt door de spleet in de koolstof voetmodule **(Afbeelding E)**.

Om de urethaan hielwig vast te maken hebt u een snellijm nodig. Zulke lijm droogt in 15-20 seconden.

HIELMONTAGE
Als het nodig is om het hieldeel te vervangen, gebruikt u Loctite 410 en draait u de bouten als hierna volgt aan.

CATEGORIE	MAAT BOUT	HIELBOUT AANDRAAIEN TOT
1-6	1/4“	14 Nm (10ft-lbs)
7-9	5/16“	28 Nm (21ft-lbs)

HIELVERDELER
De hielverdeler moet in het achterste derde deel van het gespleten hieldeel geplaatst worden. Om de juiste positie te behouden kan aan één kant een druppel snellijm gebruikt worden.

BOUTMONTAGE
Om de piramide te bevestigen, draait u elke bout door de ring en de voetmodule in de piramide. Plaats het frictievulstuk tussen de voet en de piramide. Breng Loctite 410 aan en draai vast met het volgende aanzetmoment:

Bestelnummer: CM130244

Cat.	Maat bout	Lengte	Aanzetmoment
1-6	M8	25 mm	22 Nm

Bestelnummer: CM130222

Cat.	Maat bout	Lengte	Aanzetmoment
7-9	M10	30 mm	34 Nm

AFDEKKING BOUT VERWIJDEREN
Als de afdekking van de bout verwijderd moet worden, gebruik dan een scherp mes om de afdekking los te maken van de bout van de voetmodule.

FLEX-FOOT SOK MET EVO
Het teenuiteinde van de sok is verdeeld door middel van een draad en past in de teensplitsing. Nadat de sok is aangetrokken, houdt u de bovenzijde van de teendraad vast en schuift u de sok in de teensplitsing. De draad van de sok moet rusten op de bovenzijde van de voetmodule en niet onder de teensplitsing. De sok moet los zijn rond de hiel en proximaal worden bevestigd met de meegeleverde kabelkoppeling.

SCHOENLEPEL (Afbeelding F&G)
Gebruik bij het verwijderen en aanbrengen van de overtrek een schoenlepel, om beschadiging aan de voet of voetovertrek te voorkomen.

PÉ PROTÉSICO VARI-FLEX® (Figura A)
- Folga Mínima 152mm-164mm
- Peso Máximo 166 kg
- Tamanhos disponíveis 22-30 cm

ALINHAMENTO DE BANCADA (Figura B)
- Aplique o revestimento escolhido sobre o pé.
- Regule a altura do calcanhar (usando o sapato).
- Introduza os ângulos apropriados de flexão/extensão e abdução/adução do encaixe.
- Divida o revestimento do pé em três partes iguais.
- A linha de carga deverá coincidir com o ponto de junção da parte média com a posterior, conforme ilustrado (B)
- A posição 1/3 está marcada na parede interior do revestimento do pé

ALINHAMENTO DINÂMICO
O calcanhar armazena energia no momento do impacto, libertando-a depois lentamente para ajudar ao avanço da canela para a fase média de apoio. A força cinética de avanço gerada por esta acção resulta numa transferência de carga para os dedos de forma a obter uma libertação de energia perfeita na posição de elevação dos dedos. A acção do calcanhar para os dedos pode ser influenciada por:
- Posicionamento antero-posterior do pé
- Flexão dorsiplantar
- Rigidez do calcanhar

RIGIDEZ DO CALCANHAR
I. Calcanhar demasiado flexível
Sintomas
- O pé atinge o apoio total demasiado cedo (o amputado sente como se estivesse a pôr o pé num buraco).
- É necessária mais energia para a elevação sobre os dedos.
- Os dedos parecem demasiado rígidos.
- Possível hiperextensão do joelho.

Acção
- Colocar uma cunha de poliuretano no calcanhar.
- Deslocar o encaixe na direcção anterior ou o pé na direcção posterior.

II. Calcanhar demasiado rígido
Sintomas
- Movimento rápido calcanhar-dedos
- No momento de impacto do calcanhar, o amputado tem pouco controlo sobre a prótese
- Sensação de retorno de energia mínimo
- O joelho pode dobrar-se

Acção
- Substituir a cunha do calcanhar por uma mais pequena
- Deslocar o encaixe na direcção posterior ou o pé na direcção anterior.

CUNHAS PARA CALCANHAR (Figura C)
Uma cunha pode influenciar a função calcanhar-dedos. Comece por alterar a resistência do calcanhar adicionando uma cunha para calcanhar, a fim de melhorar a resposta do pé. As cunhas pequenas, médias e grandes podem ser trocadas entre si para adaptar o grau de rigidez a cada utilizador e conseguir as características funcionais desejadas.

I. Colocação de Cunha Temporária

- Corte a cunha com a mesma largura que o módulo do pé e lixe as superfícies superior e inferior.
- Coloque a cunha no ângulo certo relativamente ao calcanhar e ao módulo do pé.
- Mantenha a cunha na posição correcta, colocando fita adesiva à volta do módulo do pé **(Figura D)**.

II. Colocação de Cunha Permanente

- Aplique cola apenas na superfície inferior da cunha (1).
- Introduza na junção pé/calcanhar e coloque na posição definitiva antes que a cola seque.
- No caso dos modelos de pé com dedos separados, deve instalar a cunha e depois, com uma faca afiada, cortar um pedaço fino a meio, através da divisão existente no módulo do pé de carbono **(Figura E)**.

Utilize cola instantânea para fixar a cunha do calcanhar. A cola seca em 15-20 segundos.

MONTAGEM DO CALCANHAR

Caso necessite substituir o componente do calcanhar, use Loctite 410 e aparafuse de acordo com as seguintes especificações:

CATEGORIA	TAMANHO DO PARAFUSO	TORQUE DO PARAFUSO DO CALCANHAR
1-6	1/4“	14 Nm
7-9	5/16“	28 Nm

DIVISOR DE CALCANHAR

O divisor do calcanhar deve ser montado no último terço da peça fendida. Para mantê-lo na posição correcta, pode aplicar uma gota de cola instantânea num dos lados.

MONTAGEM DOS PARAFUSOS

Para fixar a pirâmide, enrosque cada parafuso através da anilha e do módulo do pé na pirâmide. Coloque o tapete de fricção entre o pé e a pirâmide. Aplique Loctite 410 e aperte até aos seguintes valores:

Número de peça: CM130244

Categoria	Tam. Parafuso	Comprimento	Torque
1-6	M8	25mm	22Nm

Número de peça: CM130222

Categoria	Tam. Parafuso	Comprimento	Torque
7-9	M10	30mm	34Nm

RETIRAR O REVESTIMENTO DOS PARAFUSOS

Se for necessário retirar o revestimento dos parafusos, localize o módulo do pé/junção do revestimento dos parafusos e utilize uma faca afiada para separar.

MEIA FLEX-FOOT COM EVO

A parte da meia onde encaixa o pé está dividida por uma rosca e encaixa na separação dos dedos. Depois de colocar a meia, segure na parte superior da rosca do dedo e faça deslizar a meia para a separação dos dedos. A rosca da meia deve ficar na parte superior do módulo do pé e não por baixo da separação dos dedos. A meia deve ficar larga na zona do calcanhar e ser fixa na zona proximal com os cordões fornecidos.

CALÇADEIRA (Figura F&G)

Para evitar danificar o pé ou o revestimento, use a calçadeira para remover e colocar o revestimento.

日本語

バリフレックスシステム（図A)
・ 最小クリアランス　152mm-164mm
・ 装着者の最大体重　166Kg
・ サイズ 22-30cm

ベンテアライメント(図B)
・ 足部をフットカバーへ挿入します。
・ 差高をとります(靴を装着した上で)
・ 適切なソケット角度(屈曲/伸展、外転/内転)を付けます。
・ フットカバーを均等に3分割します。
・ 荷重線が後方 1 / 3 を通るようにします(図B参照)。
・ フットカバーの内側に1/3の印が付いています。

ダイナミックアライメント
ヒール部は初期接地時にエネルギーを蓄積し、立脚中期にかけてゆっくりとエネルギーを放出し
ます。この動きによって生み出される、前方への推進力によりつま先に荷重がかかり、立脚終末期での最適なエネルギー放出が行われます。踵からつま先までの動きは以下の要素によって影響されることがあります:
・ 足部の前後位置（Ａ - Ｐ方向）
・ 背屈/底屈
・ 踵の硬さ

踵の硬さ
踵が柔らかすぎる
症伏
・ フットフラットの時期が早すぎる(装着者は穴に沈み込むような感覚を持つ)。
・ つま先離れ時に乗り越え感があり、余分な力を要する。
・ つま先が硬すぎると感じる。
・ 膝関節が過伸展を起こす場合がある。

アクション
・ ヒールウェッジを追加する。
・ ソケットを前方(または足部を後方)へ移動させる。

踵が硬すぎる
症状
・ 踵からつま先までの移行が早すぎる。
・ 踵接地時、装着者が義足のコントロールを難しく感じる。
・ エネルギーの放出が非常に少なく感じる。
・ 膝折れが発生しやすい。

アクション
・ ヒールウェッジを厚みの薄いものへ交換する。
・ ソケットを後方(足部を前方)へ移動させる。

ヒールウェッジ（図C）
ウェッジは、踵よりつま先までの働きに影響を
与えます。まずヒールウェッジを加えて、踵の抵抗を変え、足部のレスポンスを上げます。ヒールウェッジは大・ 中・ 小の3種類が付属しており、踵を希望の硬さへ変更し、最適なレスポンスを得られるようになっています。

1. ヒールウェッジの仮合わせ時の固定
・ ヒールウェッジをフットモジュールの幅にカットします。
・ 紙やすり等で上面・ 底面を粗します。
・ ヒールウェッジを踵とフットモジュールの間に設置します。
・ フットモジュールの周囲をテープで固定します(図D)。

2. ヒールウェッジの永久的固定
・ ヒールウェッジの底面のみに接着剤を塗布します(1)。
・ 接着材が固まる前に、足部/踵モジュールの間にヒールウェッジを設置させます。
・ スプリットトウの場合は、ヒールウェッジを設置した後、フットモジュールの間からウェッジを鋭利なナイフ等でカットし、細い幅を取り除きます(図E)。

ヒールウェッジは瞬間接着剤にて接着します。15-20 秒間にて硬化します。

ヒールの組み立て
ヒール部分の交換が必要になった場合、ロックタイト410を使用し、下記の締め付けトルク値にて締めます：

カテゴリー	ボルトサイズ	締め付けトルク値
1-6	1/4”	14Nm
7-9	5/16”	28Nm

ヒール干渉防止ゴム
ヒール干渉防止ゴムは踵部分の後部から3分の1に設置します。瞬間接着剤を1滴垂らし、固定します。

ボルトの組み立て
ピラミッドを装着するには、ワッシャにそれぞれのボルトを通し、足部モジュールをピラミッドに通します。足部とピラミッドの間に摩擦パッドを置きます。ロックタイト410を使用し、下記の締め付けトルク値にて締めます。

部品番号：CM130244

カテゴリー	ボルトサイズ	長さ	トルク値
1-6	M8	25mm	22Nm (16ft-lbs)

部品番号：CM130222

カテゴリー	ボルトサイズ	長さ	トルク値
7-9	M10	30mm	34Nm (25ft-lbs)

ボルトキャップの取り外し
ボルトキャップの取り外しが必要な場合は、足部モジュールとボルトキャップの接合部を確認し、ナイフを用いて分離してください。

ＥＶＯフレックスフットソックス
ソックスのつま先はねじ山で分割されており、つま先の割れ目に合うようにできています。ソックスを合わせるには、つま先のねじ山の上部を持ち、ソックスをつま先の割れ目にスライドさせます。ソックスのねじ山はつま先の割れ目の下ではなく、足部モジュールの上部に配置されるようにします。ソックスは踵部分で緩くなるようにし、付属のケーブルタイを使用して踵付近で留めます。

靴べら (図F&G)
フットモジュールのフットカバーへの挿入及び取り出しには、足部やカバーの破損を防ぐためにフレックスフット専用靴べらをお使いください。

中文

VARI-FLEX® 假足系统（图 A）
- 最小结构高度 152毫米-164 毫米 (6“– 6-1/2“)
- 最大承重 166 公斤（365 磅）
- 有22-30 厘米的尺码供应

工作台对线（图 B）
- 将选定的足套装在假脚上。
- 调整到合适的足跟高度（穿鞋）。
- 确定恰当的接受腔屈曲/伸展角度和外展/内收角度。
- 将假足套分成 3 个相等的部分。
- 承重线应该如图 B 表所示的穿过中后三分之一分割点。
- 三分之一位置标记在假足套内边上。

动态对线
足跟在着地后开始存储能量，并在支撑中期慢慢释放。 由此动作产生的向前动量会使脚趾承重以在支撑末期时将能量释放。 足跟到脚趾的滚动可受以下因素影响：
- 假足的前-后定位
- 脚的背屈、跖屈角度。
- 足跟硬度

足跟硬度
I. 足跟太软

表现
- 脚掌过快的放平（截肢者感觉到下沉）。
- 滚动到前脚掌需要较多力气。
- 脚趾感觉太硬。
- 膝关节可能过伸。

处理措施
- 添加聚氨酯足跟楔块
- 将接受腔前移（或假足后移）。

II. 足跟太硬

表现
- 足跟到脚趾的滚动太快。
- 足跟着地时，截肢者对假肢的控制力较弱。
- 感觉到返回的能量很少。
- 膝关节变得不稳定。

处理措施
- 替换较小的足跟楔块。
- 将接受腔后移（或假足前移）。

足跟楔块（图 C）
楔块可以影响足跟到脚趾的滚动功能。通过添加足跟楔块可改变足跟阻力以提高假足对地面的回应能力。可以互换小、中和大3种楔块来确定所需的足跟硬度从而使脚板达到最佳的功能特性。

I.楔块的临时放置
- 将楔块切到与脚板同等宽度。
- 用砂纸将足跟的上下表面打磨粗糙。
- 将楔块放在足跟和上脚板的夹角间。
- 用胶带缠在脚板上将其固定（图 D）。

II.楔块的永久放置
- 只将胶粘剂涂在楔块的上侧(1)。
- 在粘合剂凝固前将其放置于上脚板/脚跟连接处
- 对于分趾的假足，先安装足跟楔块，然后用锋利的刀切割碳纤脚板的开口以分开中间的连接（图 E）。

用快干胶粘合聚氨酯足跟楔块是必需的，胶粘剂会在 15-20秒内凝固。

足跟装配

如果有必要更换足跟组件，请使用 Loctite 410 以及以下规格的扭矩：

种类	螺钉规格	足跟螺钉扭矩
1-6	1/4“	14 牛顿米（10英尺/磅）
7-9	5/16“	28 牛顿米（21英尺/磅）

足跟分隔垫

足跟分隔垫应该放置在已分离足跟部分的后三分之一处。 要将其固定，只需每侧一滴瞬干胶。

螺钉组装

要连接锥形接头，请将每颗螺钉旋入垫圈、脚板然后旋入到锥形接头。在脚板和锥形接头之间放置一块摩擦板。使用 Loctite 410 以及以下规格的扭矩：

部件号：CM130244

种类	螺钉规格	长度	扭矩
1-6	M8	25 毫米	22 牛顿米（16 英尺/磅）

部件号：CM130222

种类	螺钉规格	长度	扭矩
7-9	M10	30 毫米	34 牛顿米（25 英尺/磅）

取下螺钉帽

如果需要取下螺钉帽，请在脚板/镙钉帽交接处用锋利的小刀将其分离。

带 EVO 的假足袜

袜子的趾尖部位由一根细线分隔，可与脚丫相匹配。在穿袜子时，握住趾尖部位的细线上部将袜子滑入脚丫。袜子的细线应位于脚板上面而不是脚丫下面。袜子在脚跟部位应该宽松，且应该用提供的扎带就近固定。

鞋拔（图 F&G）

拆除和安装足套时，使用鞋拔以避免对假足或套造成损坏。

사용 설명서

베리-플렉스® 풋 시스템 (그림 A)
- 최소 유극(바닥과 절단단 사이 거리) 152mm-164mm (6“– 6-1/2“)
- 최대 중량 166 kg(365 lbs)
- 치수 22-30 cm.

벤치 정렬 (그림 B)
- 선택한 외피에 발을 끼웁니다.
- 적절한 뒤꿈치 높이로 조정합니다(신발 사용).
- 굴곡/신전 및 외전/내전의 적절한 소켓 각도를 유지합니다.
- 발 외피를 3등분으로 나눠 표시해줍니다.
- 체중부하선이 그림 (B)에 표시된 것과 같이 후방쪽으로 중간 3 등분된 지점과 교차되어야 합니다.
- 1/3 위치는 발 외피의 내벽에 표시되어 있습니다.

동적 정렬
뒤꿈치는 초기 접지기 시 에너지를 저장했다가 중간 입각기(착지) 시 그 에너지를 천천히 방출합니다. 이 동작에 의해 발생한 전진 추진력에 의해 앞발 끝에 힘이 가해져 마지막 정지 시 최적의 힘 방출이 이루어집니다. 뒤꿈치와 앞발 끝 간의 동작은 다음에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
- 발의 A-P 위치
- 발목 배측굴곡
- 뒤꿈치 경직도

뒤꿈치 경직
I 너무 부드러운 뒤꿈치
증상
- 발이 너무 빨리 평평한 위치로 옵니다(사용자는 구멍에 빠지는 느낌을 받습니다).
- 따로 힘을 주어야 앞발 끝 방향으로 들어 올릴 수 있습니다.
- 앞발 끝이 너무 단단한 느낌입니다.
- 무릎이 과신전됩니다.

조치
- 폴리우레탄 쐐기꼴 굽(heel wedge)을 추가합니다.
- 소켓을 앞으로 (앞으로 또는 발을 뒤로) 이동합니다.

II 너무 뻣뻣한 뒤꿈치
증상
- 뒤꿈치와 앞발 끝 간의 이동 속도가 빠릅니다.
- 사용자는 처음 바닥 접지 시에 의지를 제어하기가 힘듭니다.
- 힘이 아주 적게 회복되는 것 같습니다.
- 무릎이 불안정해질 수 있습니다.

조치
- 쐐기꼴 굽을 더 작은 굽으로 교체합니다.
- 소켓을 뒤로(또는 발을 앞으로) 이동합니다.

쐐기꼴 굽 (그림 C)
쐐기는 뒤꿈치와 앞발 끝 간의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 쐐기꼴 굽을 추가함으로써 뒤꿈치 저항을 변경해 발의 반응을 개선시킵니다. 소형, 중형, 대형 쐐기를 서로 바꿔가면서 경직도를 최적화하고 원하는 기능적 특성을 얻을 수 있습니다.

I 임시 쐐기 설치
- 발 모듈의 너비만큼 쐐기를 절단합니다.
- 사포지를 사용하여 쐐기의 상부면 및 하부면을 거칠게 만듭니다.
- 뒤꿈치와 발 모듈의 앵글 안에 쐐기를 설치합니다.
- 발 모듈 주위로 테이프를 감아 제 위치에 고정시킵니다. (그림 D)

I 영구 쐐기 설치
• 쐐기의 아래쪽(1)에만 접착제를 바릅니다.
• 접착제가 굳기 전에 발/뒤꿈치 교차점과 위치를 찾습니다.
• 이분된 발가락을 가진 발인 경우 쐐기꼴 굽을 설치한 다음 카본 발 모듈의 갈라진 틈을 통해 잘 드는 칼로 절단해 중앙의 얇은 조각을 떼어냅니다. (그림 E)

우레탄 쐐기꼴 굽을 접착시키려면 순간 접착제가 필요합니다.
접착제는 15~20초 후면 응고됩니다.

뒤꿈치 조립
뒤꿈치 구성품을 교체하려면 Loctite 410과 다음 사양에 따른 토크를 사용합니다.

범주	뒤꿈치 볼트 치수	뒤꿈치 볼트 토크
1-6	1/4“	14 Nm (10ft-lbs)
7-9	5/16“	28 Nm (21ft-lbs)

뒤꿈치 디바이더
뒤꿈치 디바이더는 분할한 뒤꿈치 부분 중 마지막에서 세 번째에 설치되어야 합니다. 순간 접착제 한 방울을 한쪽 면에 사용하여 위치를 고정시킬 수 있습니다.

볼트 구성품
피라미드를 부착하려면 와셔를 끼운 각 볼트와 발 모듈을 피라미드에 끼웁니다. 마찰 패드를 발과 피라미드 사이에 놓습니다. Loctite 410을 바르고 다음과 같이 조입니다.

부품 번호: CM130244

범주	볼트 크기	길이	토크
1-6	M8	25mm	22Nm(16ft-lbs)

부품 번호: CM130222

범주	볼트 크기	길이	토크
7-9	M10	30mm	34Nm(25ft-lbs)

볼트 캡 제거
볼트 캡을 제거할 필요가 있을 경우 발 모듈/볼트 캡 교차점을 찾아 날카로운 칼로 분리합니다.

EVO 플렉스-풋 양말
양말의 발끝은 나사부와 발끝 분할 내 장치로 나뉩니다. 양말을 끼울 때 발끝 나사부 맨 위를 잡고 양말을 발끝 분할로 밀어 넣습니다. 양말 나사부는 발끝 분할의 아래쪽이 아니라 발 모듈에 의지해야 합니다. 양말은 뒤꿈치 영역에서 느슨해야 하며 제공된 케이블 타이를 사용하여 몸 중심에 가깝게 고정시켜야 합니다.

신발 주걱 (그림 F&G)
외피를 제거하고 설치할 때 신발 주걱을 사용하여 발이나 외피가 손상되지 않도록 하십시오.

Össur Americas
27051 Towne Centre Drive
Foothill Ranch, CA 92610
USA
Tel: +1 (949) 382 3883
Tel: +1 800 233 6263
Fax: +1 800 831 3160
ossurusa@ossur.com

Össur Canada
120-11231 Dyke Road
Richmond, BC
V7A OA1, Canada
Tel: +1 604 241 8152
Fax: +1 604 241 8153

Össur Europe
Ekkersrijt 4106-4114
P.O. Box 120
5690 AC Son en Breugel
The Netherlands
Tel: +800 3539 3668
Tel: +31 499 462840
Fax: +31 499 462841
info-europe@ossur.com

Össur Europe BV
Kundenservice Deutschland
Augustinusstrasse 11A
50226 Frechen
Deutschland
Tel: +49 (0) 2234 6039 102
Fax. +49 (0) 2234 6039 101
info-deutschland@ossur.com

Össur Nordic
P.O. Box 67
751 03 Uppsala, Sweden
Tel: +46 1818 2200
Fax: +46 1818 2218
info@ossur.com

Össur UK
Building 3000
Manchester Business Park
Aviator Way
Manchester M22 5TG, UK
Tel: +44 161 490 8500
Fax: +44 161 490 8501
ossuruk@ossur.com

Össur Iberia S.A.
Parque Europolis
Calle Edimburgo n°14
28232 Las Rozas(Madrid) Spain
Tel: +34 91 636 06 93
Fax: +34 91 637 21 43
ortesica@ossur.com

Össur Asia
上海虹梅路1801号W16B 棟2楼
邮政编号：200233
电话：+86 21 6127 1700
传真：+86 21 6127 1799
asia@ossur.com

Össur Asia-Pacific
26 Ross Street
North Parramatta
Sydney NSW
2152 Australia
Tel: +61 2 88382800
Fax: +61 2 96305310
info-asiapacific@ossur.com

Ossur Head Office
Grjothals 5
Reykjavik Iceland
Tel: +354 515 1300
Fax: +354 515 1366
mail@ossur.com
www.ossur.com

©Copyright Ossur 2011